



## WARNHINWEISE FÜR DEN ANZÜNDKAMIN RAPIDFIRE®

- Nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Kein Benzin, keine Brennflüssigkeit und keinen Alkohol im Anzündkamin verwenden.
- Keine imprägnierte Holzkohle verwenden.
- Beim Umgang mit dem Anzündkamin stets Grillhandschuhe tragen.
- Den Anzündkamin nur verwenden, wenn er fest und gerade auf dem Holzkohlerost steht.
- Den Anzündkamin nicht bei starkem Wind verwenden.
- Beim Anzünden oder Gebrauch des Anzündkamins keine lose Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Den Anzündkamin nicht zum Kochen oder Aufwärmen von Speisen verwenden.
- Beim Entleeren der heißen Kohlenstücke aus dem Anzündkamin auf glühende Funken achten.
- Den Anzündkamin nicht mit einem Tischgrill oder kleinen, portablen Holzkohlegrill verwenden.
- Den Anzündkamin nur verwenden, wenn der Grill auf einer sicheren, geraden, feuerfesten Unterlage steht.
- Kinder und Haustiere stets vom Anzündkamin fernhalten.
- Den Anzündkamin nur zum Anzünden von Holzkohlebriketts für Holzkohlegrills verwenden.
- Den Anzündkamin erst dann auf eine nicht feuerfeste Unterlage stellen, wenn er vollkommen abgekühlt ist.

## ANWENDUNG DES ANZÜNDKAMINS RAPIDFIRE®

1. Ein bis zwei Anzündwürfel auf den Kohlerost des Grills legen (falls keine Zündwürfel vorrätig, notfalls 2 geknüllte Seiten Zeitungspapier von unten in den Anzündkamin stecken) und anzünden.
2. Den mit der benötigten Holzkohlebrikettmenge gefüllten Anzündkamin darüber stellen.
3. Sobald die obersten Briketts mit einer weiß-grauen Ascheschicht überzogen sind, den Anzündkamin an beiden Griffen – Grillhandschuhe benutzen – hochheben und die glühenden Briketts vorsichtig für die Direkte oder Indirekte Grillmethode auf dem Kohlerost verteilen.